



Es werden ausschließlich folgende Tasten genutzt. Die Tastatur zur Gast-Namen Eingabe anschließen.

## Grüne Taste: Hallenuhr **AN/AUS**

### An – Grüne Taste

Start-Anzeige immer **gleich** der Anzeige zu der ausgeschaltet wurde (keine Löschung!)

Vor Spielbeginn werden 00:10 Min. angezeigt (löschen durch drücken **Taste 28**);

(falls gestartet durch **Taste 18**, werden 10 Sekunden runtergezählt => Hallenuhr trötet)

Spielstand inkl. Spielzeit wird angezeigt

Spielstart mit **Taste 18**

⊗ Tor durch **Heim**mannschaft **Taste 10** drücken

⊗ Tor durch **Gast**mannschaft **Taste 26** drücken

⊗ Tor-Korrektur/-Canceln: **Taste 16** drücken und gemeinsam mit **Taste 10** bzw. **26** drücken

Tröte manuell mit **Taste 19**

⊗ Legung Grüne Karte zu TeamTimeOut (TTO):

Tröte mit **Taste 19+Taste 18** Spielzeit stoppen, drücken kurz nacheinander  
(Reihenfolge egal)

nach 50 Sek. **Taste 19** tröten nach 10 Sek. (gesamt 1 Min. TTO) **Taste 19** tröten

Nach 1. Halbzeit trötet Hallenuhr automatisch

Beginn Zeit für Pause läuft (0 bis ∞ Min.), Soll 10 Min.

Pausenzeit-Anzeige mit **Taste 28** wegdrücken

Spielstart mit **Taste 18**

Nach 2. Halbzeit trötet Hallenuhr automatisch

### Aus - Grüne Taste

Anzeige der Uhrzeit (digital)

- Spiel vorher gleiche Zeit wie aktuelles Spiel (**Zeit alt**) mit angeschlossener Tastatur

**Taste 16+15**: nacheinander (16 dann 15) drücken + gemeinsam gedrückt halten

Heim-TSGO mit **Taste 23** (grünes V) bestätigen (Name: Korr. Taste 13)

Gast-Name mit Tastatur ändern/eingeben und mit **Taste 23** (grünes V) bestätigen

**Taste 28**: drücken

- Spiel vorher **NICHT** gleiche Zeit wie aktuelles Spiel (**Zeit neu**) mit angeschlossener Tastatur

**Taste 15+16+27**: nacheinander drücken + gemeinsam gedrückt halten

**Taste 0** (nicht blinkend zur Auswahl) drücken

**Taste 1** drücken (zu den programmierten Spielzeiten)

**Taste 0** oder **Taste 9** zur Suche der richtigen Spielzeit (Quali, Mini, E-A-Jugend, Aktive, etc.)

**Taste 23** (grünes V) zur Bestätigung richtige Spielzeit (Einzige Kontrollanzeige ca. 10 Sek. Lang)

**Taste 0** Nein, zu Frage „Android“ drücken

Heim-TSGO mit **Taste 23** (grünes V) bestätigen (Name: Korr. Taste 13)

Gast-Name mit Tastatur ändern/eingeben und mit **Taste 23** (grünes V) bestätigen

**Taste 28**: drücken (für direkten Spielstart)



*Es werden ausschließlich folgende Tasten genutzt. Die Tastatur zur Gast-Namen Eingabe anschließen.*

- Taste 0** Zur Auswahl vor und Suche während Einstellung der richtigen Spielzeit
- Taste 1** Festlegung Programm während Einstellung der richtigen Spielzeit
- Taste 9** Suche während Einstellung der richtigen Spielzeit
- Taste 10** Tor durch **H**eimmannschaft
- Taste 13** Korrektur/Löschen des Vereinsnamens
- Taste 15** nacheinander drücken + gemeinsam gedrückt halten  
(Z.alt:+Taste 16, Z.neu:+Taste 16+Taste 27)
- Taste 16** nacheinander drücken + gemeinsam gedrückt halten  
(Z.alt:+Taste 15, Z.neu:+Taste 15+Taste 27)  
und Tor-Korrektur/Canceln
- Taste 18** Spielstart/-zeit starten
- Taste 19** Tröte manuell
- Taste 23** (grünes V) Bestätigung richtige Spielzeit während Einstellung
- Taste 26** Tor durch **G**astmannschaft
- Taste 27** nacheinander drücken + gemeinsam gedrückt halten  
(Z.neu:+Taste 15+Taste 16)
- Taste 28** Löschung verz. Spielstart (10 sek.) bzw. Pausenzeit
- Grüne Taste** Hallenuhr An/Aus
- Tastatur** über Kabel anzuschließen, Eingabe/Löschung der Heim/Gast-Namen